

Medela Calma Smoczek



Cena: 58,37 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 smoczek
Producent	Medela
Rejestracja	
Zastosowanie	Akcesoria, Akcesoria dla dziecka, Karmienie dziecka

Opis produktu

Smoczek Calma marki Medela to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla niemowląt karmionych piersią. Nie zakłóca karmienia piersią i umożliwia dziecku zachowanie nawyków nabytych podczas karmienia piersią, co ułatwia mu przejście z karmienia piersią do karmienia za pomocą systemu Calma i odwrotnie. To specjalistyczny produkt dla niemowląt, posiadający unikalny system odpowietrzania, który chroni Twoje małeństwo przed kolkami. Konstrukcja smoczka umożliwia dziecku picie wyłącznie wtedy, gdy będzie ssać odpowiednio mocno. Jego konstrukcja ułatwia podtrzymanie umiejętności ssania Twojego malucha, którego nauczył się, pijąc mleko z piersi. Przepływ, kształt i długość smoczka Calma zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby Twojego dziecka w miarę jego rozwoju. Jeden rozmiar oraz kształt wystarcza na cały okres karmienia.

Zalety

Rozwiązanie Calma firmy Medela to opcja zaprojektowana specjalnie dla matek, które chcą karmić dziecko odciągniętym z piersi pokarmem. Calma pozwala dziecku ssać, przełykać i oddychać w naturalny sposób:

- dziecko może pobierać pokarm, oddychać i robić przerwy w naturalnym rytmie, dzięki czemu jest spokojne
- dziecko musi wytworzyć podciśnienie, aby umożliwić przepływ mleka
- dziecko może zachować swój naturalny odruch ssania .

Wskazania

Calma jest przeznaczona do karmienia zdrowych niemowląt mlekiem matki. Firma Medela nie zaleca stosowania Calmy do sztucznych mieszanek.

Mycie

Myc wszystkie części w wodzie z detergentem bezpośrednio po użyciu w celu uniknięcia zasychnięcia pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwojowi bakterii.

- Do mycia używać wyłącznie wody pitnej.
- Nie czyścić elementów systemu Calma ostrym ani twardym przedmiotem takim jak szczotka, wykałaczka czy ostre paznokcie.
- Mycie Calmy w zmywarce do naczyń może spowodować odbarwienie się niektórych części. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.
- Nie dotykać wnętrza umytych części, aby uniknąć zanieczyszczenia .

Przed pierwszym użyciem

- Wypłukać wszystkie elementy w zimnej wodzie (o temp. ok. 20°C), następnie umyć je delikatnie dużą ilością ciepłej wody z mydłem o temp. ok. 30°C.
- Wypłukać ponownie w zimnej wodzie o temp. ok. 20 °C przez 10–15 sekund .
- Zanurzyć wszystkie elementy w wodzie i gotować przez pięć minut . Można również użyć torebek do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej Quick Clean

zgodnie z instrukcją.

- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia na czystej ściereczce .

Po każdym użyciu

- Wypłukać wszystkie części w zimnej wodzie o temp. ok. 20°C, następnie umyć je delikatnie dużą ilością ciepłej wody z mydłem o temp. ok. 30°C.
- Wypłukać ponownie w zimnej wodzie o temp. ok. 20 °C przez 10–15 sekund .
- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia .
- Metodą alternatywną dla poprzednich kroków jest umycie systemu Calma w zmywarce do mycia naczyń. W przypadku mycia Calmy w zmywarce elementy składowe należy umieścić w górnym koszu lub w sekcji przeznaczonej na sztućce .

Raz dziennie

- Zanurzyć wszystkie elementy w wodzie i gotować przez pięć minut . Można również użyć torebek do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej Quick Clean zgodnie z instrukcją .
- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia na czystej ściereczce .

Ważne

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Medela. Sprawdzić przed każdym użyciem: rozciągnąć przezroczysty element silikonowy we wszystkich kierunkach, aby sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Wadliwy element należy wyrzucić po wystąpieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia .

Jest to produkt przeznaczony dla jednej osoby. Używanie przez więcej niż jedną osobę może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Produkowany w Szwajcarii z materiałów niezawierających bisfenolu A (BPA).

Ostrzeżenia

Nie podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej, gdyż może to spowodować nierównomierne ogrzanie i być przyczyną oparzenia dziecka.

Nigdy nie używać smoczków do karmienia jako środka uspokajającego. Nieprzerwane i długotrwałe ssanie powoduje próchnicę zębów

Przechowywanie

Zestaw Calma należy trzymać z dala od grzejników i otwartego ognia. Nie wystawiać Calmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wszystkie elementy, które nie są używane, należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać Calmę do następnego użycia w przewiewnym i czystym worku lub pojemniku lub przewiewnym i czystym papierze lub ściereczce.

Ze względów higienicznych zaleca się wymianę Calmy co 3 miesiące .

Zawartość opakowania

pokrywka smoczka,
smoczek silikonowy,
nakładka (system kontroli przepływu z membraną),
podstawa (system kontroli dopływu powietrza),
multinakrętka Calma.